












Two window frame
Deux cadres de fenêtre



Three window frame
Trois cadres de fenêtre













Four window frame
Quatre cadres de fenêtre




PF
PHONE FAILURE
(Sensur damaged)
(Capteur endommagé)

Ft
FALL TRK
(Safety lock I/E)
(Régulateur plan)



Tuyau d'évacuation d'eau



Garden hose or drainage hose

